

Entkalkungsablauf des Ionisators mit Wasserpumpe (Zubehör)

Entkalkungsanleitung für TY, MMP und ELITE Serien:

Achtung:

Um Schäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme zuerst die komplette Anleitung durch.

Warnhinweise:

Verwenden Sie nur Zitronensäure für die Entkalkung. Augenkontakt vermeiden. Falls die Entkalkungslösung in die Augen gelangt, diese gründlich mit Wasser ausspülen. Außer Reichweite von Kindern die Entkalkung durchführen. Die Entkalkungslösung ist nicht zum Trinken geeignet. Es dürfen für die Entkalkung

Der Ionisator bleibt wie gewohnt an der Wasserleitung angeschlossen. Bitte ziehen Sie den Netzstecker des Ionisators. Bei der Entkalkung wird die Entkalkerflüssigkeit umgekehrt durch das Gerät geleitet.

Am Ionisator (IS): Verbinden Sie den (weissen) Ausfluss-Schlauch (Outflow) des Ionisators mit dem im Entkalkerset beiliegenden kurzen Gummischlauch (GS). **An der Entkalkungspumpe:** Ziehen Sie den schwarzen Adapter auf der Oberseite aus der Pumpe. Halten Sie das Ende von dem GS für einige Sekunden in heißes Wasser. Stülpen Sie das Ende von dem Ablaufschlauch über den Adapter. Stecken Sie den Adapter mit Ablaufschlauch wieder in die Pumpe. Stellen Sie die Pumpe in den Behälter. Den flexiblen Metallschlauch des IS so biegen, dass er in Richtung des Behälters zielt, damit ein Wasserkreislauf entsteht.



Erwärmen Sie ca. 600 ml saures Wasser auf höchstens 35 Grad und geben einen Teelöffel voll mit Zitronensäure dazu. Gießen Sie die Flüssigkeit in den Behälter. Schalten Sie die Pumpe ein, indem Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken. Lassen Sie die Pumpe ca. 5 Minuten laufen. Bei starker Verkalkung kann die Prozedur auch verlängert werden. Zwischenzeitiges Abschalten der Pumpe ist auch möglich.

Achtung: Damit die Pumpe keinen Schaden nimmt, muss sie immer unter Wasser stehen und darf niemals trocken laufen!

Sollte sich im Behälter eine große Menge Kalk ansammeln, bitte eine neue Entkalkungslösung anfertigen und die Prozedur wiederholen. Wenn die Entkalkung abgeschlossen ist, spülen Sie die Pumpe mit klarem Wasser, so dass keine Rückstände in der Pumpe verbleiben. Ziehen Sie den Netzstecker. Ziehen Sie den Adapter mit dem Ablaufschlauch aus der Pumpe. Sie können den Adapter am Ablaufschlauch lassen.

Bitte nach der Entkalkung den Ionisator 2-3 Minuten gründlich auf der Stufe (Clear Water) durchspülen. Wiederholen Sie die Entkalkung ca. alle 3 Monate oder nach Bedarf.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Verpackungsinhalt: Wasserpumpe, Adapter (steckt in der Pumpe), Transparenter Wasserschlauch, Becher für die Pumpe, 2 Tüten Entkalker (Zitronensäure).